

ATRIUM

KRITISKA MÅTT/KRITISKE MÅL/TÄRKEÄT MITAT/CRITICAL DIMENSIONS

Vy ovanifrån. Mått anger hur mycket stosen går att flytta. Obs! Flytt av stos måste anges vid beställning.

Sett ovenfra. Mål indikerer hvor mye stuss kan flyttes. Merk! Bevegelse av stuss skal oppgis ved bestilling.


Näkymä ylhäältä. Mitat osoittavat kuinka paljon liitäntä voidaan siirtää. Huomautus! Pistorasian liike on ilmoitettava tilauksen yhteydessä.

View from above. Dimensions indicate how much the socket can be moved. Note! Movement of socket must be stated when ordering.

ATRIUM	
A	90 CM
B	120 CM

MÅTT/MÅL/MITATA/MEASURES

Baksida // Tilbake // Takaisin // Back



Framsida // Front // Edessä // Front